



40150 و 2590 و 2560s آداری
40150 و 2590 و 2560s باشگاهی
3570 معمولی

www.haamingroup.ir

- COLOR**
جهت انتقاب لایه های چهار رنگ اصلی موصول
موازد آپشنال موصول :
- مدل باشگاهی دارای کرنومتر:
- PLAY**
جهت اجرای برنامه تنظیمی
- PAUSE**
جهت توقف اجرای برنامه
- RESET**
جهت بازگردانی برنامه به حالت اولیه
- UP/TIMER**
تنظیم کرنومتر بالا رونده
- Down/TIMER**
تنظیم کرنومتر پایین رونده
- مدل اداری :
- MENU**
جهت تنظیم تاریخ

در مدل ۲۵۹۰ آداری میتونید با تغییر رنگ ، رنگ نمایش ساعت و تاریخ را متفاوت انتقاب نمایید

لطفا ما را در شبکه های مجازی هالو کنید haamin_clock

- ON** دکمه خاموش / روشن (فقط نمایش موصول را خاموش و روشن میکند)
- OFF** صدا قطع / وصل (در حالت خاموشی صدا. در تمامی برنامه ها موصول بدون صدا کار میکند)
- Pause** فعال یا غیر فعال نمودن نمایش دما
- Pause** فعال یا غیر فعال نمودن نمایش تاریخ
- MENU** جهت رفتن به تنظیمات (تاریخ / آلازم)
- EXIT** با این گزینه میتوانید از برنامه های در حال اجرا فارغ شوید / در این حالت ساعت نمایش داده میشود
- ▲** جهت کم و زیاد کردن مقدار اعداد
- ▶** جهت کم و زیاد کردن مقدار اعداد
- OK** جهت تایید تنظیمات انجام شده
- SETTING** جهت تنظیمات ساعت و هر یک از برنامه های انتقابی موصول
- 12/24H** در حالت ساعت، با فشردن این گزینه میتوانید حالت نمایش ۱۲ ساعته و یا ۲۴ ساعته را انتقاب نمایید



آدرس مرکز خدمات مشتریان:

دفتر اصفهان : اصفهان بلوار دانشگاه صنعتی ، شورهک علمی و تحقیقاتی ، انتهای خیابان نهم ساختمان ایران گیت
تلفن تماس: 09351293490

آدرس دفتر فروش:

اصفهان میدان انقلاب، جنب بانک صادرات ساختمان فرصت واحد 201
تلفن تماس: 03132246526 - 09912612356

www.haamingroup.ir

روش فعالسازی نمایشگر دما:

با استفاده از کلید فعالسازی دما **Pause** بر روی کنترل هر دقیقه به مدت ۵ ثانیه دمای محیطی که ساعت در آن قرار گرفته است را به صورت میانگین دمایی نمایش می دهد و برای غیرفعال سازی این حالت با دوبار فشردن کلید فعالسازی دما **Pause** و شنیدن بوق ممتد نمایش این حالت غیرفعال میگردد.

حالت ۱۲ ساعته و ۲۴ ساعته :

جهت فعالسازی حالت نمایش ۱۲ ساعته با فشردن کلید تایید **12/24** در حالتی که هیچ یک از دستورات تنظیماتی ساعت فعال نیست حالت ۱۲ ساعته موصول انتقاب شده و گزینه ای در قسمت میانی موصول روشن میگردد جهت غیرفعالسازی این حالت با فشردن مجدد همان کلید حالت ۱۲ ساعته غیرفعال میگردد.
*این حالت از ساعت در صورتی که ساعت شمار از ۱۲ فراتر رود نمایش داده میشود.

*در صورت قطع جریان برق باتری سکه ای داخلی به طور خودکار تنظیمات ساعت را حفظ میکند (در این حالت ساعت نمایش داده نمیشود)

*در صورتی که موصول شما دارای آپشنی غیر از موارد فوق و به صورت سفارشی سازی می باشد و در مورد عملکرد موصولی سوالی دارید جهت راهنمایی از طریق شماره تماس پشتیبانی و یا راه های ارتباطی دیگر با پشتیبانی موصول ارتباط برقرار نمایید.

روش تنظیم ساعت :

از طریق کنترل موصول و با زدن کلید تنظیم ساعت **SETTING** به حالت تنظیمات ساعت رفته و دو سکمنت سمت چپ موصول به حالت پیشمک زن در میاید. با فشردن کلید های پایین و بالا **▲** و **▼** یا اعداد بر روی کنترل زمان ساعت را به عدد دلخواه تغییر دهید. با فشردن کلید تایید **OK** ساعت انتقابی تایید شده و دو سکمنت سمت راست موصول جهت تنظیمات دقیقه به حالت پیشمک زن در میاید. سپس همانند تنظیم ساعت با فشردن کلید های پایین و بالا تنظیمات دقیقه دلخواه را انجام داده و کلید تایید **OK** را جهت ثبت کلیه ی فرآیند تنظیم ساعت فشار دهید. جهت تنظیم ثانیه به ممض فشردن کلید تایید ثانیه ی شمار از صفر شروع می شود.

روش تنظیم آلازم:

ابتدا با فشردن کلید تنظیم آلازم **MENU** دو سکمنت سمت چپ موصول به حالت پیشمک زن در میاید و همانند روش قبل پس از انجام تنظیمات و فشردن کلید تایید تنظیمات مربوطه به آلازم موصول ذخیره شده و نمایشگر مربوطه به آلازم در قسمت میانی موصول روشن میشود . صدای آلازم پس از یک دقیقه به صورت خودکار قطع میگردد. جهت قطع دستی میتوان یکی از کلید های روی ریموت را فشار داد. جهت غیر فعال کردن آلازم ابتدا کلید **MENU** و سپس کلید **EXIT** را فشار دهید

لطفا ما را در شبکه های مجازی هالو کنید haamin_clock