



راهنمای محصول ساعت دیجیتالی سه بعدی هامین مدل ۴۳۱۵ RGB مدل ۴۳۱۵ اداری مدل ۴۳۱۵ باشگاهی



مدل اداری :
کلید FAD: جهت تنظیمات تاریخ میباشد و طریقه تنظیم همانند تنظیم ساعت است.
همچنین میتوانی با تغییر رنگ ، رنگ نمایش ساعت و تاریخ را متفاوت انتخاب نمایند .
رنگ انتخابی اول رنگ تاریخ و رنگ انتخابی دوم رنگ ساعت را نشان میدهد . این محصول قابلیت RGB(رنگین کمانی) اندازد.
*در این محصول حالت کنترل نمایش و عدم نمایش دما وجود ندارد و دما همیشه نشان داده میشود.
مدل باشگاهی :
کلید FAD: کروزتر بالا رونده و کلید SMOOTH کروزتر پایین رونده میباشد ، تنظیمات کروزتر همانند تنظیم ساعت است.
*پس از تنظیم کروزتر و تایید دقیقه و ثانیه با کلید FLASH ، میتوان با زدن کلید ON کروزتر را اجرا نمایند و مجدد با زدن کلید ON میتوانی کروزتر را PAUSE کنید. جهت خروج از حالت کروزتر کلید OFF را فشار دهید. این محصول نیز قابلیت RGB(رنگین کمانی) ندارد.
*در مدل باشگاهی با زدن کلید OFF محصول خاموش نمیشود



آدرس مرکز خدمات مشتریان:
دفتر اصفهان : اصفهان بلوار دانشگاه صنعتی ، شهرک علمی و تحقیقاتی ، انتهای خیابان نهم ساختمان ایران گیت
تلفن تماس: 09351293490
آدرس دفتر فروش
اصفهان میدان انقلاب ، جنب بانک صادرات ساختمان فرصت واحد 201
تلفن تماس: 09912612356

@HAAMIN_CLOCK

ساعت دیجیتالی سه بعدی هامین مدل ۴۳۱۵

- ✓ ۱۶ رنگ قابل انتخاب.
- ✓ سنسور تشخیص شدت نور محیط.
- ✓ رنگ هشدار ، نمایشگر دما ، رطوبت (آپشال) .
- ✓ کنترل از راه دور برای تنظیمات .


شرح محصول :

- ۱- ابعاد هر سگمنت 8.3x15 سانتی متر و ابعاد کلی دستگاه 43x15 سانتی متر.
- ۲- حالت نمایش: زمان (ساعت و دقیقه) ، نمایش دما (°C)
- ۳- نمایش: زمان (۱۲ / ساعت) ، ۲۴ / ساعت) ، در حالت ۱۲ ساعته آیکی PM روی ساعت روشن میگردد .
- ۴- سطح درخشندگی: با توجه به سنسور نور تعبیه شده در محصول تنظیم سطح روشنایی به صورت خودکار با توجه به نور محیط تنظیم میشود . میتوان سطح روشنایی را می توان به صورت دستی در ۱۰ سطح تنظیم کرد .
- ۵- هشدار روزانه (آژیر) : آژیر قابل تنظیم شخصی . در زمان مورد نظر به مدت ۱ دقیقه آژیر به صدا درمیاید و در صورت فشردن هر یک از کلید های کنترل صدا قطع میگردد (در محصولات آپشال این مورد ممکن است متغیر باشد)
- ۶- کنترل از راه دور: تنظیمات ساعت با کنترل از راه دور مایکون فرم برای کار راحت تر از فاصله ۵ تا ۳۰ متری در نظر گرفته شده است .
- ۷- منبع تغذیه: تامین برق ورودی از طریق آداپتور ۵ ولت ۲ آمپر یا کابل USB TYPE B و با در صورت لزوم میتوان از سیمهای خارج شده از پشت محصول ، محصول را به خروجی گرفته شده از آداپتور مجاز مطابق برشور راهنمای کاربر متصل نمود . در صورت قطع جریان برق ، باتری سکه ای داخلی به طور خود کار تنظیمات ساعت را حفظ میکند (ساعت نمایش داده نمی شود)
- ۸- نصب آسان: با توجه به وزن کم ساعت ، آژیر مینویس به راحتی روی دیوار نصب و با روی میز قرار داد . بهتر است از خیابان بین دو سگمنتی کنار (محل مشخص شده در پشت محصول) برای آویزان کردن محصول استفاده کنید .

دستورالعمل کار با محصول

روش اتصال محصول به برق شهر یا یکی از دو روش ذیل :

- ۱- با استفاده از خروجی پورت USB TYPE B تعبیه شده در زیر محصول و با استفاده از کابل قرار داده شده در داخل بسته بندی میتوان ساعت دیجیتالی را به آداپتور مجاز (ولت – ۲ آمپر) متصل نمایند .



- ۲- با استفاده از سیم خروجی تعبیه شده در پشت محصول نیز میتوان مطابق دستورالعمل موجود در پشت محصول سیمها را به خروجی سیم گرفته شده از آداپتور مجاز (ولت – ۲ آمپر) متصل نمود .



- دقت فرمایید که برای اتصال محصول به برق از آداپتور مجاز ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول (۵ ولت – ۲ آمپر) استفاده نمایند و هرگز محصول را به صورت مستقیم به برق متصل ننمایند .



روش تنظیم آژیر :

ابتدا با فشردن کلید تنظیم آژیر FAD دو سگمنت سمت چپ محصول به حالت چشمک زن درمیاید و همانند روش قبل پس از انجام تنظیمات و فشردن کلید تایید تنظیمات مربوط به آژیر محصول ذخیره شده و گزینه ی مربوط به آژیر در قسمت میانی محصول روشن میشود .
**صدای آژیر ، پس از یک دقیقه به صورت خودکار قطع میگردد .
** جهت قطع دستی میتوان یکی از کلیدهای روی ریموت را فشار داد .
** جهت غیر فعال کردن آژیر ، کلید مربوطه را به تعداد دو مرتبه فشار دهید .

حالت ۱۲ ساعته و ۲۴ ساعته :

جهت فعال سازی حالت نمایش ۱۲ ساعته با فشردن کلید تایید/PM FAD در حالتی که هیچ یک از دستورات تنظیماتی ساعت فعال نیست حالت ۱۲ ساعته محصول انتخاب شده و گزینه ی (PM) در قسمت میانی محصول روشن میگردد . جهت غیر فعالسازی این حالت با فشردن مجدد کلید تایید/PM FAD در حالت ۱۲ ساعته غیر فعال میگردد .
** این حالت از ساعت در صورتی که ساعت شمار از ۱۲ فراتر رود فعال میگردد .

● جهت روشن کردن حالت رنگی رنگی محصول (نمایش همه ی رنگها بصورت همزمان) کلید (R) را فشار دهید. جهت نمایش رنگها بصورت چرخشی مجدداً کلید (R) را فشار دهید. جهت بازگشت به حالت تک رنگ بکار محصول را از طریق کنترل خاموش و روشن نمایید.

● در صورتی که محصول شما آپشال می باشد و در مورد عملکرد محصول سوالی دارید جهت راهنمایی از طریق شماره تماس پشتیبانی و یا راههای ارتباطی دیگر با پشتیبانی محصول ارتباط برقرار نمایید.

روش فعال سازی نمایشگر دما :

با استفاده از کلید فعالسازی دما FAD بر روی کنترل هر دقیقه به مدت ۵ ثانیه دمای محیطی که ساعت در آن قرار گرفته است به صورت مانگن دمای نمایش داده میشود و برای غیر فعال سازی این حالت با دوبار فشردن کلید فعالسازی دما FAD و شنیدن یک بوق متد نمایش این حالت غیر فعال میگردد .